

Tafelwasseranlage Water Dispenser (Standard & SuperCool)



Anleitung für den Techniker (Seite 1 bis 26)

Manual for the Service Technician (starting page 27)

Date: Sept. 2006 Version: V5.0

File: PM 3 Manual for Service Technician (V5.0 Sept. 2006).ppt



PEARLMAX 3



Inhaltsverzeichnis



		Seite
1.	Vorwort	_1
2.	Bedienelemente	2
3.	Übersicht technische Bauteile	4
4.	Besonderheiten der Pearlmax 3 Baureihe	5
5.	Allgemeine Sicherheitsvorschriften	_8
6.	Sicherheitsvorschriften Strom & Kohlensäure	_9
7.	Bestimmungsgemäße Verwendung	10
8.	Anforderungen an den Aufstellort	10
9.	Montage & Inbetriebnahme	12
10.	Reinigung & Desinfektion	_15
11.	Display	17
12.	Servicemenü	19
13.	Druckerhöhungspumpe	20
14.	Der Einsatz von Wasserfiltern	21
15.	Außerbetriebnahme bei längeren Stillstandszeiten	_ 21
16.	Fehlersuche	22
17.	Fliess – Schema	
18.		26



1. Vorwort



Diese Anleitung ist ausschließlich für den autorisierten Techniker bestimmt, und enthält Informationen, die aus Sicherheitsgründen nicht für den Bediener bzw. Endkunden gedacht sind.



Prüfen Sie bitte vor der Montage das Gerät auf sichtbare Schäden.


Wichtig! Vor dem Einsatz von externen Wasserfiltern (speziell Aktivkohlefilter), beachten Sie bitte Kapitel 14 dieser Anleitung, ansonsten kann das Karbonisierungsmodul Schaden nehmen!

Machen Sie Ihren Kunden umfassend mit den Bedienelementen vertraut, um unnötige Serviceanrufe zu vermeiden.

Diese Anleitung gilt für Geräte mit und ohne karbonisiertem Wasser. Je nach Variante treffen deswegen evtl. nicht alle Erläuterungen auf das Ihnen vorliegende Gerät zu!



2. Bedienelemente





PEARLMAX 3





Standgerät mit optionalem Unterschrank

Unterschrank mit großer 10kg CO₂ Gasversorgung (Anschlusskit ist

(Anschlusskit ist optional erhältlich)







PEARLMAX 3




3. Übersicht technische Bauteile






Isolierung mit integriertem Aluminium-Kühlblock und CO₂-Membrane









4. Besonderheiten der Pearlmax 3 Baureihe

Inline Karbonisierungstechnik

Das Gerät ist mit einer neuartigen Karbonisierungstechnik ausgestattet, die absolut geräuschlos arbeitet. Diese sogenannte "Inline" Karbonisierung arbeitet mit einer Membrantechnik, die ein sehr feinperliges Tafelwasser erzeugt und mit sehr wenigen servicerelevanten Bauteilen auskommt.

Die Anreicherung mit CO₂ ist direkt abhängig vom anliegenden Wasserdruck, der bei mind. 2,5 bar dynamischen Druck liegen sollte. Ab diesem Wasserdruck ist bei niedriger Temperatureinstellung eine Anreichung mit ca. 6 gr. (3,0 Vol) erreichbar.

Für geringere oder stark schwankende Wasserdrücke steht unter der Artikelnummer 22-0100-631 eine Druckerhöhungspumpe zur Verfügung. Die Pumpe kann im Gehäuse des Pearlmax Gerätes eingebaut werden und ist einfach auch vor Ort beim Kunden nachrüstbar.

Leistungsklassen

Die Pearlmax 3 Geräteserie ist in zwei Leistungsklassen erhältlich :

- als "**Standard**" Gerät mit einem 2,4cc Kompressor und 20 Liter Kühlleistung je Std., und
- als "SuperCool" Gerät mit einem 4,2cc Kompressor und 50 Liter Kühlleistung je Std. (bei delta T = 6°C)

Das Standard Gerät ist mit einem Lüftermotor ausgerüstet, der mit reduzierter Drehzahl läuft. Dadurch ist diese Variante extrem leise im Betrieb (49dba im Vergleich zu 59dba bei der SuperCool Variante) und kann dadurch in unmittelbarer Nähe von z.B. Büros installiert werden.



Ausgabemöglichkeiten

Der Pearlmax 3 ist in diversen Kombinationen bzgl. der Wasserausgabemöglichkeiten erhältlich :

- ungekühltes Stillwasser (ab Serienstart Jan. 2005)
- gekühltes Stillwasser
- gekühltes und mit CO₂ angereichertes Tafelwasser

Bei dem Einsatz eines Displays sind jeweils 2 Wassersorten kombinierbar. Die dritte (mittlere) Taste ist dabei der Auswahl der Portionsgröße vorbehalten.


Sollte kein Display zum Einsatz kommen, sind max. 3 Wassersorten in Kombination möglich.

Portionierung / Displayoptionen

Mittels des optionalen Displays ist eine Portionierung auf drei Portionsgrößen möglich.

Mit Hilfe des Jumpers hinter dem Display kann dabei zwischen manuellem Betrieb (Ausgabe solange Knopf betätigt wird) und Portionierung umgeschaltet werden. Der Portiermodus wird durch eine blinkende grüne LED im Bedienpaneel angezeigt (linke LED)

Das Display bietet weiterhin die Möglichkeit über das Servicemenü diverse Daten der Anlage abzurufen, zu überprüfen und bei Bedarf zurückzusetzen wie :





- Anzahl der Gesamtbetriebsstunden der Anlage
- Zustandsanzeige des optionalen Wasserfilters in Litern und Betriebszeit
- Zustandsanzeige der optionalen UVC Lampe (Betriebszeit)
- Rückstellung der Filterdaten nach Einbau eines neuen Wasserfilters
- Rückstellung der UVC Lampendaten nach Einbau einer neuen Lampe
- Anzeige bei leerer CO₂ Flasche

Über das Display ist ein gezielte Steuerung der Servicetätigkeiten erreichbar, da der angezeigte Wasserfilter- oder UVC Lampenwechsel den Kunden dazu zwingt, einen Service an der Anlage durchführen zu lassen.

Hierdurch wird sichergestellt, das durch die erzwungenen Servicetätigkeiten die funktionale und hygienische Qualität der Anlage erhalten bleibt. Diese Funktion kann jedoch bei Bedarf auch abgeschaltet werden.

Gasversorgung

Je nach örtlichen Gegebenheiten und Intensität der Nutzung kann die Anlage auf drei verschiedene Arten mit CO₂ Gas versorgt werden :

- <u>Interne Gasversorgung</u> mit einer integrierten 1 kg CO₂ Flasche, platziert hinter der Servicetüre des Gerätes
- <u>Externe Gasversorgung mittels Hochdruckschlauch</u> mit einem CO₂ Gas Hochdruckschlauch (Art.Nummer 22-0098-397) und einer großen CO₂ Flasche (6 oder 10 kg) in unmittelbarer Nähe des Gerätes (max. 1 Meter). Bestens geeignet für den Einsatz in dem optionalen Unterschrank.
- <u>Externe Gasversorgung mittels Niederdruckschlauch</u> mit einem Niederdruck Kit (Art.Nummer 22-0100-673) und dem Einsatz einer großen CO₂ Flasche (6 oder 10 kg) in grösserer Entfernung (Empfehlung max. 8-10 Meter)

5. Allgemeine Sicherheitsvorschriften

Dieses Gerät ist nach dem heutigen Stand der Technik konzipiert und gebaut. Wird Ihr Gerät gemäß der Gebrauchsanweisung betrieben und gewartet, ist es betriebssicher.

Beachten Sie bitte folgende Sicherheitshinweise, um Gefahren und Schäden zu vermeiden:

- Das Gerät darf nur in einwandfreiem Zustand betrieben werden.



- Der Kunden ist verpflichtet, mindestens einmal täglich
 - das Gerät auf äußerlich erkennbare Schäden und Mängel zu prüfen
 - ➤ Teile zu reinigen, die mit dem Getränk und der Luft in Berührung kommen (Auslauftülle und Tropfschale).
- Sorgen Sie dafür, dass das Bedienpersonal unterwiesen ist und nur autorisierte Personen am Gerät arbeiten.



- Es dürfen keine Sicherheitseinrichtungen (z.B. Sicherheitsventile, Überlastschutzeinrichtungen usw.) demontiert, verändert oder außer Betrieb gesetzt werden. (Verletzungs- bzw. Lebensgefahr!)
- Veränderungen, die die Sicherheit und Funktion beeinträchtigen, sind sofort Ihrer nächsten Servicestelle zu melden. Gegebenenfalls ist der Betrieb der Anlage einzustellen.
- Sollten Sie karbonisiertes Tafelwasser in Flaschen abfüllen, achten Sie darauf, dass Sie geeignete druckfeste Flaschen verwenden
- Diese Produkt unterliegt als ortsfestes elektrisches Betriebsmittel der DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1) und muss nach Reparatur oder Austausch elektrischer Bauteile in regelmäßigen Zeitabständen auf seine elektrische Sicherheit hin überprüft werden (Wiederholungsprüfungen; BGV A3; DIN VDE 0701 0702)

Achten Sie darauf, dass nur CORNELIUS Original-Ersatz- und- Zubehörteile, die von uns geprüft und freigegeben sind, eingesetzt werden. Für Schäden, die durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen und Zubehör, oder durch unsachgemäße Handhabung entstehen, ist jegliche Haftung der Firma IMI Cornelius Deutschland GmbH ausgeschlossen.



6. Sicherheitshinweise Strom und Kohlensäure (CO₂)



Stromversorgung

Ein Stromschlag kann tödlich sein oder zu schweren Verletzungen führen. Ein unerlaubter Eingriff in die Anlage ist deshalb strengstens untersagt!

Bei Reinigungsarbeiten in der Nähe des Gerätes, oder am Gerät selbst, ist immer der Netzstecker ziehen.

Das Gerät wird mit einem angegossenen Schutzkontaktstecker ausgeliefert und darf nur an einer geerdeten Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden. Achten Sie darauf, das der Schutzkontaktstecker immer frei zugänglich ist (EN 60335–1).



Kohlensäure (CO₂)- Versorgung (je nach Ausführung)

Im Gerät befindet sich eine Kohlensäureflasche, je nach Variante kann auch eine Gasflasche außerhalb des Gerätes stehen.

<u>Umgang mit Gaszylindern:</u>

- -Im angeschlossenen Zustand Behälter immer senkrecht stellen, gegen Umfallen sichern und Behälter nicht werfen
- Behälter an einem kühlen, gut belüfteten Ort aufbewahren sowie vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen
- Bei Hitzeeinwirkung durch Umgebungsbrand herrscht Berstgefahr. Die Flaschenventile sind mit einer Berstscheibe ausgerüstet, die den Druck automatisch ablässt.
- Bei einer externen Gasversorgung mit z.B. 10 Kg CO2-Gasflaschen sind die länderspezifischen Vorschriften bezüglich der maximal erlaubten CO2-Konzentrationen in Bezug auf die Raumgrösse (Aufstellungsort) zu beachten.

 Bei Bedarf muss eine entsprechende Zwangsentlüftung des Raumes vorgesehen oder ein Gaswarngerät eingebaut werden.

 In Ihrer Funktion als Installateur & Servicetechniker stehen Sie in der Verantwortung, bei der Beratung und Umsetzung die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.
- Halten Sie einen Mindestabstand von 0,5 m zu Heizkörpern ein (TRG 280).

<u>Umgang mit Gaszylindern (fortgesetzt)</u>:

- Ausströmende Kohlensäure ist schwerer als Luft. Bei größeren Ansammlungen in geschlossenen Räumen besteht Erstickungsgefahr.
- Beachten Sie, daß Teile des Gerätes unter Betriebsdruck stehen -> keine Teile lösen oder demontieren, die unter Betriebsdruck stehen.
- Beachten Sie die Arbeitsicherheitsinformationen der Berufsgenossenschaft

7. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Pearlmax Baureihe ist für das Kühlen und Ausschenken von Trinkwasser in Tafelwasserqualität bestimmt.

Die Anlage ist ausschließlich mit Trinkwasser zu betreiben, das der jeweilig gültigen Trinkwasserverordnung entspricht.

Als Förder- bzw Karbonisierungsmedium ist ausschließlich lebensmittelgeeignete Kohlensäure (CO₂) zu verwenden (Kennzeichnung E290). Das Anschließen und Kühlen anderer Getränke oder Flüssigkeiten ist verboten.

Die Zulauftemperatur des Wassers sollte 24°C nicht überschreiten, da es ansonsten zu unzulässig hohen Drücken im Kältekreislauf kommen kann und der Kompressor Schaden nimmt.

8. Anforderungen an den Aufstellort

Aufstellräume

Beachten Sie die jeweils gültigen Landesvorschriften für Aufstellräume und elektrische Anschlüsse.

Die Be- und Entlüftung der Aufstellräume müssen der Leistung des Gerätes entsprechen. Nicht ausreichende Belüftung des Gerätes führt zur Überhitzung und zur Beschädigung. Achten Sie immer darauf, daß die Be-und Entlüftungsöffnungen des Gerätes nicht verdeckt oder zugestellt werden. Halten Sie an den Lüftungsgittern mindestens 10 cm Abstand von z.B. Wänden ein.

Bei der Aufstellung der Anlage sollte bei den örtlichen Bedingungen berücksichtigt werden, dass das Gerät im Betrieb ca. 300 Watt (500) an Heizleistung abgibt und ca. 50 m3 (150) Luftmenge je Std. benötigt (Werte in Klammern gelten für "SuperCool" Variante) Die max. Umgebungstemperatur am Aufstellort darf 32°C nicht überschreiten.



Wasseranschluss

Der Wasserfließdruck (dynamisch) sollte mindestens 2,5 bar betragen und darf max. 6 bar nicht überschreiten. Kann ein maximaler Wasserdruck von 6 bar nicht gewährleistet werden, muss ein externer Wasserdruckminderer (Cornelius Nr. 22-0096-965) vorgeschaltet werden. Bei stark schwankenden Wasserdrücken muss ebenfalls ein Wasserdruckminderer zum Stabilisieren der Drücke eingesetzt werden. Ansonsten lässt sich der CO2-Gasdruck nicht sauber einstellen.

Ein unzureichender Wasserdruck führt bei der Inline-Karbonisierung zu einer schlechteren CO₂ Anreicherung des Tafelwassers (unsauberer Auslauf mit Gasstößen). Gegebenenfalls muss der CO₂ Gasdruck in der Anlage verringert werden, jedoch unter Inkaufnahme einer evtl. geringeren CO₂ Gasanreicherung im Wasser. Im Bedarfsfalle kann mit dem Einsatz der optionalen Druckerhöhungspumpe (Teilenummer 22-0100-631) der Wasserdruck erhöht werden. Diese Pumpe lässt sich problemlos innerhalb des Gerätes nachrüsten. Lesen Sie hierzu bitte die separat erhältliche Einbauanweisung aus dem Lieferumfang der Pumpe.



Informieren Sie ihren Kunden, das nach Betriebsende (z.B. Wochenenden, Betriebsferien, etc.) der Wasserzulauf immer zu schließen ist. Der mitgelieferte Wasser-Stopp muss in jedem Falle möglichst nahe am Eckventil installiert und nach der Montage auf einwandfreie Funktion überprüft werden (dem Wasser-Stopp liegt eine separate Beschreibung bei). Wird dieser nicht entsprechend der Anleitung installiert, werden seitens IMI Cornelius keine Forderungen bzgl. Wasserschäden akzeptiert.

Elektrischer Anschluss

Es wird eine geerdete Schutzkontaktsteckdose mit einer maximalen Absicherung von 16 Ampere benötigt. Die Netzspannung muß innerhalb der Toleranz von 230 V~ + 6%/- 10% / 50 Hz liegen.

Die Leistungsaufnahme des Gerätes beträgt maximal 160 Watt (bzw. 210 Watt bei SuperCool Variante).

Achten Sie darauf, das der Schutzkontaktstecker immer frei zugänglich ist (EN 60335 – 1).



9. Montage & Inbetriebnahme


Für die die Installation & Inbetriebnahme gehen Sie bitte in folgender Reihenfolge vor:

- 1. Stellen Sie das Gerät an dem gewünschten Standort auf.
- Die Stromversorgung dabei bitte noch nicht anschließen
- 2. Montieren Sie den Wasser-Stopp am Eckventil zum Gerät und installieren Sie in die Zuleitung an einer zugänglichen Position den Siebfilter zum Schutz des Karbonisierungsmoduls (nur bei Sodageräten vorhanden).

Falls andere Wasserfilter vorgeschaltet sind, muss der Siebfilter nicht installiert werden.

<u>Vermeiden Sie fließdruckreduzierende Bauteile wie z.B. Wasserdruckregler oder Schläuche</u> mit einem Innendurchmesser kleiner 8mm.

Je höher der Fließdruck (dynamisch), desto besser ist die CO_2 -Anreicherung des Tafelwassers. Der (dynamische) Wasserfließdruck sollte zwischen 2,5 bar und 6 bar liegen.



- 3. Führen Sie nun die Reinigung der Anlage gemäß der jeweiligen Reinigungsanweisung (Punkt 10 dieser Anleitung) durch. Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an.
- Beim ersten Zapfen sollte darauf geachtet werden, das beide Kompensatoren an dem Magnetventilblock fast ganz eingeschraubt sind, um Druckstöße zu vermeiden.

Fluten Sie das gesamte System mit der Desinfektionslösung unter Zuhilfenahme eines Reinigungstanks oder des Bevi-Clean Reinigungsinjektors (beides Cornelius Zubehörartikel) . Achten Sie darauf, das die Still- und Sodawasserseite geflutet wird. Als Desinfektions- / Reinigungsmittel können folgende Mittel eingesetzt werden :

- Alkalische Reinigungstabletten der Fa. Bevi-Clean
- Wasserstoffperoxidlösung bis max. 3% Konzentration
- Chlordioxid Reiniger der Fa. Biostream
- (- Desanacid der Fa. Thonhauser zur Zeit im Test, Freigabe steht noch aus)



Andere Reinigungs- oder Desinfektionsmittel sind nicht zugelassen, da sie Schäden an dem Karbonisierungsmodul verursachen können!



Nach Ablauf der Einwirkzeit spülen Sie das Reinigungsmittel sorgfältig gemäß der Reinigungsanweisung aus der Anlage.

4. Öffnen Sie nun die CO2- Gasversorgung und anschließend den Wasserzulauf zum Gerät durch :

- Einsetzen einer kleinen 1 kg CO₂-Flasche intern in das Gerät, oder
- öffnen des Absperrventils einer handelsüblichen größeren externen CO₂- Flasche unter Verwendung des Hochdruckschlauches mit der Artikel-Nr. 22-0098-397.


5. Stellen Sie die Fließrate am Auslauf ein

Die Kompensatoren sind ab Werk zugedreht, und müssen entsprechend der unterschiedlichen Wasserdrücke vor Ort individuell eingestellt werden.

Bei einer Fließrate von ca. 1,2 Litern pro Minute wird die beste CO₂ –Anreicherung erreicht. Die Fliessraten werden mittels der Kompensatoren im Ausgabeventil hinter dem Bedienpaneel eingestellt.

Beim Einstellen der Fliessraten ist das Display hilfreich, mit dem über das Servicemenü eine 6 Sekunden Zapfautomatik angewählt werden kann (Menüerläuterung siehe Punkt 13). In diesen 6 Sekunden sollten 120ml Wasser fließen.

Das Drehen der Kompensatoren im Uhrzeigersinn verringert dabei den Volumenstrom.





6. Stellen Sie den CO₂ -Gasdruck ein

Drehen Sie die Einstellschraube des Druckminderers im Uhrzeigersinn ein, bis die rote Gasmangel LED im Bedienpaneel erlischt. Erhöhen Sie weiter den Druck über die Einstellschraube während Sie gleichzeitig in kurzen Intervallen Sodawasser zapfen.

Erhöhen Sie den CO₂ -Gasdruck solange, bis Sie beim Zapfen ein leichtes Zischen durch austretendes Gas hören. Anschließend den CO₂ -Gasdruck wieder leicht reduzieren, bis das CO₂ -Wasser gleichmäßig aus dem Auslauf austritt. Der CO₂-Gasdruck liegt dabei üblicherweise knapp unterhalb des anliegenden dyn. Wassserdruckes (ca. 0,2 bar niedriger). Bei stark schwankenden Wasserdrücken muss der Gasdruck dem niedrigsten anliegenden Wasserdruck angepasst werden. Dies vermeidet, das im Falle eines Druckabfalls im Wasserdruck der Zapfhahn unrund läuft und ungebundenes Gas austritt.

7. Stellen Sie die gewünschte Getränkeausschanktemperatur ein.

Die Getränketemperatur kann zwischen ca. 6 °C und 12 °frei gewählt werden. Die Einstellung erfolgt durch entsprechendes Drehen des Stellknopfes (1-7) unter dem Gerätedeckel.

Wärmer	entgegen dem Uhrzeigersinn	$1 = \sim 12^{\circ} \text{C}$	$5 = \sim 8^{\circ} \text{C}$
		$2 = \sim 11^{\circ}C$	$6 = \sim 7^{\circ} \text{C}$
		$3 = \sim 10^{\circ} \text{C}$	$7 = \sim 6^{\circ} \text{C}$
Kälter	im Uhrzeigersinn	$4 = \sim 9^{\circ}C$	

Wird der Regler auf Stellung 0 gedreht, ist der Kältekreislauf bzw. Kompressor abgeschaltet.

Bei der Neuinstallation empfiehlt es sich mit einer kalten Grundeinstellung zu beginnen, um dann eventuell wärmer zu stellen. Stellen Sie die Temperatur entsprechend der Kundenbedürfnisse ein.



Je kälter die Temperatur, desto besser ist die CO₂ –Anreicherung im Wasser. Ist das Gerät einmal in Betrieb gesetzt worden muss es vor Frost geschützt werden! Einfrierendes Wasser in dem Inline Karbonisierungsmodul wird ansonsten das Modul beschädigen. **Temperatur Regler**





10. Reinigung / Desinfektion der Anlage

Nachfolgend werden 2 unterschiedliche Verfahren der Reinigung / Desinfektion der Anlage vorgestellt.

Welches Verfahren angewendet wird hängt von persönlichen Präferenzen ab, da eine Desinfektionswirkung bei korrekter Anwendung bei beiden Verfahren gegeben ist. Bei der Vermutung eines Biofilms in der Anlage, wird eine Desinfektion mit dem Mittel "Chlordioxid" der Fa. Biostream empfohlen. Das Reinigungsmittel darf nicht durch Wasserfilter geleitet werden, da die Filter die Reinigungswirkung aufheben. Der Reiniger ist immer hinter dem Filter ins das System einzuspülen.



Während der Reinigungsarbeiten muss ein gut sichtbares Schild an der Anlage montiert werden, welches deutlich darauf hinweist, das die Tafelwasseranlage zur Zeit nicht benutzt werden darf!
Reinigungsmittel können erhebliche Verätzungen hervorrufen und bedürfen einer sorgfältigen Handhabung!



Um die hygienische Qualität der Anlage zu gewährleisten, muss für eine sorgfältige und umfassende Eigenhygiene gesorgt werden. Desinfizieren Sie ihre Hände während der Arbeiten immer wieder mit einer geeigneten Alkohollösung (z.B. Braun Softasept oder Bacillol AF) und tragen Sie saubere und geeignete Arbeitskleidung!

A.) Reinigung / Desinfektion der Anlage mittels Bevi-Clean Reinigungsinjektor

- 1. Schließen Sie die Wasserzuführung zum Gerät und installieren Sie den Reinigungsinjektor an einer zugänglichen Stelle in der Zuleitung. Lassen Sie die Gasversorgung zum Gerät während der Reinigung geöffnet.
- 2. Legen Sie eine Reinigungstablette (Alkalisch) in den Injektor und öffnen Sie die Wasserzuleitung.
- 3. Zapfen Sie mittels der beiden Taster am Bedienpaneel mind. jeweils 1 Liter Reinigungsmittel aus dem Auslauf Es ist wichtig das beide Seiten des Ventilblockes (z.B. Still- und Sodawasser) komplett mit Reinigungsmittel geflutet werden.
- 4. Belassen Sie das Reinigungsmittel für 15 Minuten im Gerät. Reduzieren Sie diese Einwirkzeit auf keinen Fall, da ansonsten eine einwandfreie Reinigungswirkung nicht gegeben ist!

Während der Einwirkzeit kann der Reinigungsinjektor im Wasserzulauf wieder demontiert werden (Wasserzulauf absperren!)

5. Nach Ablauf der Einwirkzeit spülen Sie das Reinigungsmittel aus der Anlage indem Sie mindestens ca. 6-7 Liter Sodawasser und ca. 4 Liter Stillwasser abzapfen. Stellen Sie sicher das kein Reinigungsmittel in der Anlage verblieben ist.



B.) Desinfektion der Anlage mittels Chlordioxid oder Wasserstoffperoxid

- 1. Setzen Sie in einem Reinigungscontainer Ihre Desinfektionslösung an. Hier kann sowohl Wasserstoffperoxid (max. 3%ige Lösung) wie auch Chlordioxid (max. 5ml je Liter, besondern geeignet bei Biofilmen) eingesetzt werden.

 Beachten Sie dabei bitte immer die Handhabungsregeln und Sicherheitsvorschriften der jeweiligen Hersteller der Mittel!
- 2. Schließen Sie die Wasserzuführung zum Gerät und schalten Sie den Reinigungscontainer vor die Anlage. Setzen Sie den Reinigungscontainer unter CO2 Gasdruck (max. 1,5 bar) und spülen Sie mit diesem Druck das Reinigungsmittel in die Anlage. Lassen Sie die Gasversorgung zum Gerät während der Reinigung geöffnet.
- 3. Zapfen Sie mittels der beiden Taster am Bedienpaneel mind. jeweils 1 Liter Reinigungsmittel aus dem Auslauf Es ist wichtig das Seiten des Ventilblockes (z.B. Still- und Sodawasser) komplett mit Reinigungsmittel geflutet wird.
- 4. Belassen Sie das Reinigungsmittel für 15 Minuten im Gerät. Reduzieren Sie diese Einwirkzeit auf keinen Fall, da ansonsten eine einwandfreie Reinigungswirkung nicht gegeben ist!

 Während der Einwirkzeit kann der Reinigungscontainer wieder demontiert werden.
- 5. Nach Ablauf der Einwirkzeit spülen Sie das Reinigungsmittel aus der Anlage indem Sie mindestens ca. 6-7 Liter Sodawasser und ca. 4 Liter Stillwasser abzapfen. Stellen Sie sicher das kein Reinigungsmittel in der Anlage verblieben ist.



Die Reinigungen sind dabei im Formblatt des Reinigungsnachweises (siehe Anhang) einzutragen und dienen gleichzeitig als Nachweis für die Behörde. Die Nachweise sind zur Dokumentation zusammen mit dem Gerät aufzubewahren.



11. Das Display (mit Portionierungsoption)

Das Display bietet diverse Einstell- und Auslesemöglichkeiten für den Techniker sowie die Möglichkeit einer Portionierung.

Bei Aktivierung der Portionierung blinkt im Bedienfeld die Linke grüne LED. Mithilfe der Steckbrücke (siehe unten) auf der Rückseite des Boards kann zwischen einer Betriebsweise im Portioniermodus oder manuellem Zapfmodus umgeschaltet werden.


Bei aktiviertem Portioniermodus muss zum Zapfen zuerst mit der mittleren Taste die Portionsgröße ausgewählt werden. Jeder Tastendruck schaltet dabei zwischen kleiner, mittlerer und großer Portion um (Anzeige S / M / L). Erst nach Auswahl der Portionsgröße kann der Zapfvorgang mit der linken oder rechten Taste ausgelöst werden.

Ein notwendiger Wechsel des optionalen Wasserfilters oder der optionalen UVC Lampe wird dem Bediener im Display frühzeitig angezeigt. Ein Nichtbeachten führt nach einer gewissen Zeit zu einer Blockierung des Gerätes, wodurch der Service erzwungen wird. Diese Meldungen können jedoch bei Bedarf auch abgeschaltet werden (siehe nächstes Kapitel Grundeinstellungen Display)

Auf der Rückseite des Bedienfeldes befindet sich ein Servicetaster sowie 2 AMP Steckfahnen.

Die Steckfahnen sind für den Anschluss des Überwachungskabels der optional erhältlichen UVC Lampe. Die Elektronik der UV Lampe gibt Meldungen auf dem Display wieder, wenn z.B. die UVC Lampe einen Defekt aufweist oder wenn die Lampe das Ende der Lebensdauer erreicht hat (8.000 Std.).

Der zweite Anschlussblock (mit Jumper) dient der Aktivierung des Portioniermodus. Stecken des Jumpers auf beide Anschluss-Stifte aktiviert den Portioniermodus.



Grundeinstellung des Displays -> Sprachwahl, Still- oder Sodavariante, Filter- und UVC Lampenmeldung EIN / AUS

Wird der Servicetaster für 8 Sekunden gedrückt, erscheint das Menü für die Grundeinstellung des Gerätes.

Menüpunkt 1 = Sprachwahl (Deutsch, Englisch, Niederländisch, Spanisch, Italienisch, Französisch).

Mittlere Taste = Sprachwechsel, linke Taste = Auswahl festlegen


Menüpunkt 2 = Auswahl ob es sich um ein Stillwasser oder Sodawassergerät handelt

Linke Taste = Stillwasser-Variante Rechte Ta

Rechte Taste = Sodawasser-Variante

Menüpunkt 3 = Auswahl ob die Filterwechselanzeige im Display erscheinen soll

Menüpunkt 4 = Auswahl ob die UVC Lampenwechselanzeige im Display erscheinen soll



Programmierung der Portionsgrößen

Zum Programmieren der Portionsgrößen muss der Portioniermodus durch Setzen des Jumpers auf beide Kontakte aktiviert sein.

Der Portioniermodus wird durch die grün blinkende LED vorderseitig am Bedienpaneel angezeigt.

Drücken Sie nun den weißen Knopf auf der Rückseite des Bedienpaneels für 3 Sekunden bis die rote LED zu blinken beginnt und im Display "Portion Size S" angezeigt wird.

Zapfen Sie nunmehr die gewünschte Portionsgröße in einem Zapfvorgang. Nach loslassen der Taste erscheint im Display "Sichern ?". Durch Drücken der mittleren Taste speichern Sie die gezapfte Portionsgröße ab.

Drücken Sie nun die mittlere Taste erneut bis "Portion Size M" angezeigt wird und verfahren Sie erneut wie beschrieben.

Danach kann die Portionsgröße L im gleichen Schema programmiert werden.

Die Stillwasser und Sodawasserseite muss getrennt voneinander programmiert werden.


Drücken Sie nach der Programmierung erneut auf den rückseitigen Serviceknopf, um den Programmiermodus wieder zu verlassen. Eine Umprogrammierung auf neue Portionsgrößen erfolgt in gleicher Weise.



12. Das Servicemenü (nur in Verbindung mit dem Display)

Das Servicemenü erlaubt dem Techniker die Überprüfung diverser Betriebsparameter der Anlage. Es wird aktiviert, indem der rückseitige Serviceknopf für 5 Sekunden gedrückt wird.

Über die mittlere Produkttaste können nunmehr die einzelnen Menüpunkte angewählt werden. Eine Bestätigung der jeweiligen Funktion erfolgt in der Regel mit der mittleren Taste.



- Liter Gerät -> zeigt an, wie viel Liter Wasser an dem Gerät seit Inbetriebnahme gezapft wurden
- Zeit Gerät -> zeigt an, wie viele Stunden das Gerät seit Inbetriebnahme am Stromnetz angeschlossen war
- Liter Filter -> zeigt an, wie viele Liter Wasser seit dem letzten Filterwechsel gezapft wurden (max. 4.000 Liter)
- Stunden Filter -> zeigt an, wie viele Stunden seit dem letzten Filterwechsel verstrichen sind (max. 6 Monate)
- Stunden UVC Lampe -> zeigt an, wie viele Stunden seit dem letzten UVC Lampenwechsel verstrichen sind (max. 8.000 Std.)
- Filter rücksetzen -> bei Drücken der linken Taste erscheint "Filter neu -> sicher ?", linke Taste halten und mit der rechten Taste bestätigen -> Display zeigt jetzt "Filter ist neu" (erscheint nicht wenn Filtermeldung abgeschaltet wurde, siehe Grundeinstellung Display auf vorheriger Seite)
- UVC rücksetzen -> bei Drücken der linken Taste erscheint "UVC neu -> sicher ?", linke Taste halten und mit der rechten Taste bestätigen -> Display zeigt jetzt "Filter ist neu" (erscheint nicht wenn UVC Meldung abgeschaltet wurde, siehe Grundeinstellung Display auf vorheriger Seite)
- 6 Sekunden Timer -> Bei Druck auf einer der Produktwahltasten wird das Ventil für 6 Sekunden geöffnet.

 Achtung! Halten Sie dabei ein ausreichend großes Gefäß unter den Zapfhahn!

 Dies ist eine Hilfe für die Einstellung der Fliessgeschwindigkeit der Ventile, wobei bei Ablauf der 6 Sekunden ca. 120ml Stillwasser bzw. karbonisiertes Wasser fließen sollten.



13. Der Einsatz der Druckerhöhungspumpe

Die Druckerhöhungspumpe ermöglicht einen Betrieb der Inline Karbonisierungstechnologie bei niedrigen (< 2,5 bar dynamisch) oder stark schwankenden Wasserdrücken.

Die Pearlmax 3 Baureihe in der Sodawasser Version ist werksseitig bereits für den Einbau der Pumpe vorbereitet. Dadurch kann während der Installation kurzfristig entschieden werden, ob die Pumpe nachzurüsten ist.

Der Einbau dauert ca. 5 Minuten.



Druckerhöhungspumpe Teilenummer 22-0100-631

Die detaillierte Vorgehensweise für das Einbauen der Druckerhöhungspumpe entnehmen Sie bitte der separat erhältlichen Kurzanleitung.

Die Kurzanleitung liegt jeder Pumpenbaugruppe bei und ist auch direkt bei IMI Cornelius erhältlich.

Da die Verwendung einer Wasserpumpe immer eine gewisse Gefahr einer Verkeimung in sich birgt, wird empfohlen, einen evtl. eingesetzten Hygienefilter immer hinter der Druckerhöhungspumpe zu installieren.



14. Der Einsatz von Wasserfiltern (bei Geräten mit Sodawasseroption)

WICHTIG! Bei der Verwendung eines der Anlage vorgeschalteten Wasserfilters ist folgendes zu beachten:

a.) Wasserfilter reduzieren den Wassereingangsdruck.. Berücksichtigen Sie dies bei der Installation und achten Sie darauf, dass der dynamische Wasserdruck von 2,5 bar <u>hinter dem Wasserfilter im Eingang des Gerätes</u> erreicht wird. Niedrigere Drücke verschlechtern die Karbonisierungsleistung des Gerätes.

Berücksichtigen Sie, dass mit zunehmender Filtrierleistung der Druckabfall durch den Filter evtl. ansteigt. Ggfls. muss die optionale Druckerhöhungspumpe eingesetzt werden, um den Fliessdruck zu gewährleisten.

b.) Bei Aktivkohle Wasserfiltern ist ein ausreichendes Vorspülen des Wasserfilters außerhalb des Gerätes absolut notwendig!



Spülen Sie einen neuen Filter auf keinen Fall über die Sodawasser-Produktwahltaste des Gerätes!

Die sich ausspülende Aktivkohle beim Installieren eines neuen Aktivkohlefilters wird ansonsten das Karbonisierungsmodul beschädigen (nur bei Geräten mit Sodawasseroption) und einen Austausch des Modules nach sich ziehen.

15. Außerbetriebnahme bei längeren Stillstandszeiten

Bei längeren Stillstandszeiten (z.B. Betriebsferien ab 2 Wochen) bitte wie folgt vorgehen :

- Schließen Sie die Wasserzufuhr zum Gerät und zapfen Sie die Tafelwasseranlage mit Hilfe der mittleren Taste komplett leer bis CO₂ Gas aus dem Auslauf austritt
- Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes aus der Stromversorgung
- Schrauben Sie die CO₂ Flasche aus dem Druckminderer heraus bzw. schließen Sie das Ventil der externen Gasflasche.



Um bei der Wiederinbetriebnahme eine einwandfreie Tafelwasserqualität gewährleisten zu können, muss vorher eine Reinigung durch den Servicetechniker durchgeführt werden.

Ist das Gerät einmal in Betrieb gesetzt worden muss es vor Frost geschützt werden! Einfrierendes Wasser in dem Inline Karbonisierungsmodul wird ansonsten das Modul beschädigen.





16. Fehlersuche

Fehlerbeschreibung	Fehlerursache	Behebung
CO ₂ -Mangeldiode leuchtet, nur Stillwasser läuft	CO ₂ -Druck zu niedrig da Flasche leer	CO ₂ -Flasche wechseln
CO ₂ -Mangeldiode leuchtet obwohl Sodawasser läuft	CO ₂ -Druckschalter zu niedrig eingestellt	Einstellung am CO ₂ -Druckschalter nach unten korrigieren
	Wasseranschluss nicht hergestellt oder fehlender Wasserdruck	2,5 bar Wasser Fliessdruck sicherstellen
	Edelstahlsieb im Wassereingang verschmutzt	Edelstahlsieb aufschrauben und reinigen
	Wasserfilter im Wassereingang verschmutzt (falls vorhanden)	Wasserfilter gegen neuen austauschen
keine Wasserausgabe	Magnetventil am Kompensatorblock verschmutzt oder defekt	Magnetventil reinigen oder austauschen
S	Taster am Bedienpanel defekt	Bedienpanel austauschen
	Sicherung im 24V Transformator defekt	Sicherung gegen eine neue (2 Ampere träge) austauschen
	24V Transformator defekt	24V Transformator austauschen
	Stromversorgung nicht gegeben	Stromversorgung herstellen
	Wasseranschluss nicht hergestellt oder fehlender Wasserdruck	2,5 bar Wasser Fliessdruck sicherstellen
	CO ₂ Gasdruck zu hoch eingestellt	CO ₂ Gasdruck nach unten korrigieren
nur CO ₂ -Gas am Auslauf	Edelstahlsieb im Wassereingang verschmutzt	Edelstahlsieb aufschrauben und reinigen
	Wasserfilter im Wassereingang verschmutzt (falls vorhanden)	Wasserfilter gegen neuen austauschen
	Gasentbindung durch zu hoch eingestellte Getränketemperatur	Getränketemperatur niedriger einstellen
	CO ₂ Flasche leer	CO ₂ -Flasche wechseln
Gerät gibt nur noch	CO ₂ Gasdruckminderer zu niedrig eingestellt	CO ₂ Gasdruck erhöhen
Stillwasser aus	CO ₂ Wasser Magnetventil verschmutzt oder defekt	Magnetventil reinigen oder austauschen
	Inline Karbonisierungsmodul (Membrane) verschmutzt CO ₂ Wasser Bedientaste am Bedienpanel defekt	Inline Karbonisierungsmodul austauschen Bedienpanel austauschen
	CO2 wasser betilentaste am betilenpaner detekt	Decienpaner austauschen





Fehlerbeschreibung	Fehlerursache	Behebung
	Wassereingangsdruck zu niedrig	2,5 bar Wasser Fliessdruck sicherstellen
	Kompensatorstellung Stillwasser verstellt	Kompensatorstellung Stillwasser herausdrehen
Stillwasser läuft zu langsam	Edelstahlsieb im Wassereingang verschmutzt	Edelstahlsieb aufschrauben und reinigen
Stillwasser fault zu fangsam	Wasserfilter im Wassereingang verschmutzt (falls vorhanden)	Wasserfilter gegen neuen austauschen
	Magnetventil am Kompensatorblock verschmutzt	Magnetventil reinigen
	Temperatureinstellung zu hoch	Temperatureinstellung nach unten korrigieren
	Verflüssiger verschmutzt	Luftleitblech demontieren und Verflüssiger reinigen
	Lüftermotor verschmutzt oder defekt	Lüftermotor renigen bzw. austauschen wenn defekt
Getränk zu warm	Lüftungsgitter abgedeckt oder Gerät zu nah an Wand platziert	Lüftungsgitter freilegen und Abstände sicherstellen
	Kältekreislauf undicht oder Kompressor defekt	Kältekreislauf instandsetzten bzw. Kompressor austauschen
	Gertränkeentnahme höher als Geräteleistung	Kunde auf max. mögl. Kühlleistung hinweisen (evtl. SuperCool)
	CO ₂ -Druck zu niedrig	CO ₂ Gasdruck nach oben korrigieren
	CO ₂ -Flasche leer	CO ₂ -Flasche wechseln
GO VI	Wassereingangsdruck zu niedrig	Fliessdruck von 2,5 bar hinter Wasserfilter sicherstellen
CO ₂ - Volumen im Wasser zu gering	Gasentbindung durch zu hoch eingestellte Getränketemperatur	Temperatureinstellung nach unten korrigieren
(Soll: ~3,0 Vol. / ~6,0g pro Liter)	Edelstahlsieb im Wassereingang verschmutzt	Edelstahlsieb aufschrauben und reinigen
Karbonisierungswerte bitte	Wasser hat sich auf der Gas-Seite des Inline Moduls	Betätigen Sie den Drainageanschluss (blauer Absperrhahn) hinter
effektiv nachmessen	angesammelt. Dadurch wird die wirksame Membranoberfläche	der Servicetüre um evtl. vorhandenes Wasser auszutreiben (siehe
	verringert.	Seite 24 der Technikeranleitung)
	Wasserfilter im Wassereingang verschmutzt (falls vorhanden)	Wasserfilter gegen neuen austauschen
	Getränkeentnahme höher als Geräteleistung	Kunde auf max. mögl. Kühlleistung hinweisen (evtl. SuperCool)



Benutzung der Inline Modul Drainage (nur Sodawasser Versionen)

Bei einer unzureichenden Karbonisierungsleistung des Gerätes muss geprüft werden, ob sich evtl. Wasser auf der Gasseite des Inline Karbonator Moduls angesammelt hat. Dies kann z.B. auftreten wenn über mehrere Tage eine leere CO₂ Flasche angeschlossen war, ohne auf eine neue Flasche zu wechseln oder wenn im überwiegenden Maße nur Stillwasser ausgegeben wird.

Das Karbonisierungsmodul ist mit einem Drainage Anschluss versehen, der sich bei allen Sodawasserversionen hinter der Servicetüre befindet.

Zum Ausbringen evtl. vorhandenen Wassers belassen Sie die Gasversorgung zum Gerät geöffnet.

Nehmen Sie den Absperrhahn aus seiner Halterung und entfernen Sie die Edelstahl Schraubkappe (Bild 1 und 2)

Öffnen Sie nun den blauen Absperrhahn für ein paar Sekunden bis nur noch CO₂ Gas und kein Wasser mehr aus dem Absperrhahn austritt.

Achtung! Verschließen Sie den Absperrhahn wieder sorgfältig (handfest ist ausreichend) mit der Schraubkappe, um evtl. Undichtigkeiten bei nicht komplett geschlossenem Absperrhahn zu vermeiden!












PEARLMAX[™]3



17. Fliess – Schema (Version mit karbonisiertem Wasser)






PEARLMAX"3



18. Stromlaufplan





PEARLMAX 3





Content		Page
1.	Introduction	28
2.	Features	29
3.	Internal components	31
4.	Remarks on Pearlmax 3 unit range	32
5.	General Safety Regulations	
6.	Safety Instructions for electricity and CO ₂ Gas _	
7.	Intended Use	37
8.	Installation requirements	38
9.	Installation and getting started	
10.	Cleaning & disinfecting	42
11.	The Display	44
12.	The Service Program	46
13.	Booster Pump	47
14.	The Use of Waterfilters with Pearlmax 3	
15.	Taking out of operation	48
16.	Trouble shooting and operating the drain port	
17.	Flow Diagram	52
18.		53
19.	Cleaning / sanitizing Logbook	54

1. Introduction



This manual is only for the use of the installer or service technician and contains information that is, for saftey reasons, not meant for the enduser.

Check the dispenser for any damages prior to installation!



<u>Important!</u> In case you install external water filters before the unit (especially active charcoal filters) please read chapter 14 in order to avoid damage to the carbonation module.

Familiarise your customer thoroughly with all features of the unit in order to avoid any unnecessary service calls.


Please note that this manual refers to sodawater and stillwater versions, therefor maybe not all remarks correspond to your unit version.



PEARLMAX 3




2. Features





PEARLMAX"3





Floor standing unit with optional cabinet

Cabinet with large 10 kg CO₂ Gas bottle (Connecting kit

(Connecting kit available as accessory)







PEARLMAX 3





3. Internal components






Insulation with integrated aluminium cooling block and CO₂-membrane









4. Remarks on the Pearlmax 3 unit range

Inline Carbonation

The unit is equipped with a new and innovative inline carbonation technology that operates at a low noise level and has only very few service relevant components.

The CO₂ gas is strongly bonded to the water molecules revealing only very small CO₂ bubbles escaping the sodawater.

The level of carbonation is dependent on the incoming water pressure into the unit and must be a minimum of 2,5 bars (~35 PSI). At this minimal pressure a carbonation volume of approx. 6 grams (3 Vol) is achievable.

For lower or fluctuating water pressures a mains water booster pump is available under Cornelius partnumber 22-1000-631. The booster pump is designed to be easy retrofittable inside the Pearlmax unit upon customer site.

Cooling perfromance

The Pearlmax 3 units are available with two compressor sizes:

- as a "Standard" unit with 20 liters cooling performance per hour and
- as a "**SuperCool**" unit with 50 liters cooling performance per hour (both rated at delta T of 6°C)

The standard unit is equipped with a low speed fan motor that makes the unit extremely quite (49dba compared to 59dba with the SuperCool version), allowing operation close to noise sensitive areas like e.g. offices.



Product Choices

The Pearlmax 3 offers the possibility to dispense following products:

- unchilled stillwater (starting with series production in Jan. 2005)
- chilled stillwater
- chilled carbonated water

With the use of the display a combination of 2 products is possible. The middle push button is used to choose the portion size.

Versions without a display permit a choice of maximum 3 products.


Portioning / Display options

With the display a portion controlled dispense of three portion sizes is possible.

The connector with the jumper behind the operator panel is used to change the operating mode from portioncontrol to manual dispense.

The activated portion control module can be identified by a green blinking LED on the left side of the operating panel.

The display also offers the possibility to read out various data from the unit via the service menue.



Following data is available:

- Total running hours of the unit
- Condition of an optional external waterfilter in liters and operating hours
- Condition of an optional UVC Lamp (shows operating hours)
- Reset of all filter data in case of filter change
- Reset of UVC lamp data in case of lamp change
- Display of empty CO₂ bottle for the user

The display shows all required service activities e.g. when the water filter or UVC light needs exchanging. The unit will stop it's operation in case the customer ignores these messages. This forced service activities ensure the proper long term reliability, functionality and hygiene water quality of the unit. The messages can be turned OFF if required.

Gas supply

Depending on the local circumstances and the intensiveness of use the unit can be supplied with CO₂ Gas in 3 ways:

- <u>Internal gas supply</u> via the integrated 1 kg CO₂ bottle, positioned behind the service door of the unit
- External gas supply by using the high pressure tube with the high pressure CO₂ tube (PN 22-0098-397) and a large CO₂ Bottle (6 or 10 kg) in close proximity to the unit (max. 1 meter). Best suited in combination with the optional Pearlmax 3 base.
- External gas supply by using a low pressure tube with the low pressure CO₂ kit (PN 22-0100-673) and the use of a large CO₂ bottle (6 or 10 kg) a larger distance between the CO₂ bottle and the unit can be covered (recommended distance no longer than 8-10 meter)

5. General Safety Regulations

This unit is of leading-edge design and workmanship. If used and maintained in accordance with this user manual, it will be safe in use. Please comply with the following safety instructions to avoid hazards and damage.

The unit must be in a satisfactory and safe condition when in operation.



- You are obliged to check at least once per day:

- > that the unit has no external visible faults or defects
- that all parts that come into contact with the water and air are cleaned & sanitised (dispense nozzle & driptray)
- Take care that only authorised personnel work on the unit and that the operators are trained.



Make certain that no unauthorized persons change the settings on the unit or tamper with it.

- No safety devices (such as safety valves, overload protection units, etc.) are to be removed, modified or put out of operation (risk of injury or death!)
- Immediately report modifications which affect safety and function to the service company nearest to you. Discontinue the use of the water dispenser if necessary.
- In case you fill carbonated water into bottles, make sure pressure safe bottles are used because of CO₂ gas pressure.

Note that only original CORNELIUS spare parts and accessories which have been checked and approved are to be used. IMI Cornelius assumes no liability whatsoever for damage resulting from the use of non-original parts and accessories or from improper handling.



6. Safety Instructions on electricity and carbon dioxide bottles (CO₂)



Safety Instructions -> Electricity

An electric shock may be fatal or result in serious injury! For this reason, any unauthorised tampering is strictly prohibited. Water and electricity are a fatal mixture!

Always pull the 230 Volt mains plug before any cleaning work on or near the unit.

Upon delivery, the unit is supplied with a moulded earthing-pin plug that must be connected to a socket outlet with an appropriate earthing contact. Ensure that the mains plug is always easy accessible for the user in case of emergency.



Safety Instructions -> CO₂ Gas Supply

The unit is internally equipped with a CO₂ gas bottle (depending on unit version gas supply may be externally)

Handling of CO2 bottles

- In operation, always place the carbon dioxide (CO₂) bottle in an upright position next to the unit and secure it against falling over.
- Handle bottle with care
- Store the bottle in a dry, cool and ventilated area and protect it against heat (e.g. sunshine, heating pipes, etc). Always keep a minimum distance of 0.5 m from heaters.
- In case of heat impact, there is a high risk of explosion. The CO₂ cylinders are equipped with a safety valve that will automatically discharge the excessive gas pressure.
- When operating the unit with an external CO2 Gas supply (e.g. 10 kg CO2-bottles) all country-specific regulations and safety instructions must be followed (e.g. calculation of the maximal allowed gas concentrations, etc)

 Please talk to your responsible service technician, as he will support you with proper consultation to meet all local regulations. *Page 36*



Handling of CO₂ bottles (continued)

If necessary, an additional ventilation must be installed in order to ensure the required safety level.

- Escaping carbon dioxide (CO₂) is heavier than air and will lead to suffocation if large quantities collect in enclosed areas.
- Be reminded that parts of the unit are under operating pressure. Do not loosen or dismantle any components while the system is at operating pressure.

7. Intended Use

The Pearlmax Waterdispenser is designed for cooling and dispensing drinking water.

The unit is only to be operated with potable drinking water that meets local regulations.

Only food suitable CO₂ is to be used for the propellant. The cooling of other drinks or liquids is forbidden.

The incoming water temperature must not exceed 24°C, as otherwise the pressure in the refrigeration cycle may rise above the specification, causing compressor damage.

8. Installation Requirements

Installation Sites

Always comply with the valid national regulations for installation sites and electrical connections.

The ventilation of the installation site must be appropriate for the unit output. Inadequate ventilation of the unit will result in overheating and damage. Always make certain that no intake or discharge vents are covered or blocked.

Keep a minimun distance of the ventilation grids to e.g. walls of 10 cm

Upon installation it must be considered the unit discharges heat of approx. 300 watts (500) and requires a minimum airflow of approx. 50 m3 (150) per hour (values in brackets refer to the SuperCool Version).

The max. ambient temperature at the place of installation must not exceed 32°C.

Water Connection

The dynamic (flowing) water pressure must be at least 2,5 bars and must not exceed 6 bars. If the maximum pressure of 6 bars cannot be ensured, a water pressure reducer (Cornelius part number 22-0096.965) must be placed before the unit.

In case of fluctuating water pressures a pressure regulator must also be used in the water feeding line. Otherwise the gas pressures can not be set properly.

Water pressures below 2,5 bars may lead to gas spitting at the dispense nozzle. In such cases the CO_2 pressure of the unit can be reduced by the service technician, under acceptance of a lower CO_2 volume in the water. The unit can be internally equipped with an optional water booster pump (partnumber 22-0100-631) to improve the mains water pressure. For retrofitting please refer to the assembly manual supplied with the pump.



Please inform your customer thoroughly, that the mains water line to the unit must be shut off after operation for e.g. weekends or plant holidays.

A waterblock is delivered together with the unit, which must be installed as close as possible to the mains water connetion on the wall. Check it's propper function during installation.

In case it's not installed properly as explained in the manual, no claims on water damages will be accepted by IMI Cornelius.

Electrical Connection

A 230 volt power outlet with an earthing contact featuring a maximum protection of 16 amperes is required.

The mains voltage must always be within the tolerances of 230 volt (AC) +6% / -10% at 50 Hz.

The maximum power consumption of the unit is 160 watts (210 watts for SuperCool)

Please make sure that you always have access to the mains power plug.




9. Installation and getting started

For the installation please follow the procedure below:

1. Place the unit on a solid and suitable position for operation. <u>Do not yet connect the power supply to the unit.</u>



Assemble the water stop at the mains water wall outlet. Feed the water line (we recommend to use the 8mm inside diameter blue watertube PN 44-0002-103) to the unit and install the inlet strainer (delivered with all CO₂ version units) at an accessible position before the unit. The inlet strainer protects the carbonation module against damages due to particles in the mains water and must be installed! If other water filters are used the strainer is not needed _____



reductions. The higher the dynamic water feeding the unit is, the better CO₂-volumes are achievable. The dynamic (flowing) water pressure must be between 2,5 bar (35psi) and 6 bar (86 PSI)





In case the maximum pressure of 6 bar can not be ensured, a water pressure reducer must be installed before the unit.

3. Please sanitize the unit now according to the sanitizing procedure explained under topic 10 Connect the unit to the 230V power supply



To avoid pressure bursts at the dispense nozzle make sure that both compensators in the solenoid valve block are closed

Flood the complete system with the desinfectant with the use of a cleaning tank or the Bevi Clean injector (both available at Cornelius). Pay attention that both stillwater and sodawater side of the system are filled

As a desinfectant / cleaning detergent following agents can be used:

- Alkaline cleaning and desinfecting agent from company Bevi-Clean
- Hydro-Peroxid with max 3% concentration
- Chlorine Dioxid Agent of the company Biostream
- (- Desanacid of the company Thonhauser under test right now)





Other sanitizing or cleaning detergents are not authorized for the use with Pearlmax 3 because they are not tested for damage of the carbonation module!



After the sanitizing action time flush the detergant thoroughly out of the system accoring to the cleaning procedure.

4. Open the CO2 supply to the unit and afterwards the water line by :

- screwing in a 1kg CO₂ bottle into the regulator behind the service door, or by
- opening the valve on the external CO₂ bottle when using the high pressure tube or low pressure gas kit


5. Adjust the flowrate on the solenoid valve block

The compensators on the valve block are closed in an unpacked unit and must be adjusted depending on the individual water pressure on the place of installation.

With a flow rate of approx. 1,2 liters per minute best CO_2 – Volumes are achievable The flowrates can be adjusted via the two compensators at the valve block behind the operator panel

The 6 seconds timer that can be activated in the service menu of the display is helpful in setting the correct flow rates. In these 6 seconds 120ml water must flow into the cup (see topic 13 for further details on the service menue).

Turning the compensators clockwise will decrease the flowrate.





6. Adjusting of CO_2 - pressure

- PE

Turn the screw of the pressure regulator clockwise until the red LED indicator on the right side of the operator panel turns off. Increase the pressure further while at the same time dispensing sodawater in short shots. Increase the pressure until you notice an unstable water flow at the dispense nozzle and CO_2 –gas exiting

Afterwards turn the CO_2 – pressure slightly back until the flow stabilized and no gas is exiting the nozzle. The CO_2 -pressure is in this setting just below the incoming water pressure (approx. 0,2 bar lower) In case of fluctuating water pressures the gas pressure must be set to the lowest occurring water pressure in order to ensure a stable flow of water in all events.

7. Adjustment of water temperature

The water temperature can be set between approx.6 °C und 12 °. The adjustment is done via the knob under the unit cover.

Warmer	turn counterclockwise	$1 = \sim 12^{\circ} \text{C}$	$5 = \sim 8^{\circ} \text{C}$
		$2 = \sim 11^{\circ}\text{C}$	$6 = \sim 7^{\circ} \text{C}$
		$3 = \sim 10^{\circ} \text{C}$	$7 = \sim 6^{\circ} \text{C}$
Colder	turn clockwise	$4 = \sim 9^{\circ}C$	

If the temperature knob set to ,0" the cooling circuit is completly turned off.

In case of new installations it is recommended to start with the coldest setting (=7) and if required to turn the temp. up. Adjust the temperature to your customers wishes.

The colder the setting is, the better CO_2 – levels are achieveable!



Temperature knob

Once the unit has been in operation it must be protected against frost. Remaining freezing water in the inline carbonation module will cause damages of the module!





10. Cleaning & disinfecting the unit


Two different procedures are described below to clean and disinfect the system.

The procedure chosen depends on personal preferences. Both methods show good results if the procedures are followed correctly. In case of suspected biofilm in the unit the sanitation with the desifectant Chlorine Dioxide from Biostream is recommended. Always flush the cleaning detergant into the system **behind** the water filter, because the filter will negatively influence the effectiveness of the cleaning detergant!



During the cleaning of the unit a clearly visible sign must be placed at the unit in order to eliminate any risk of customers getting in contact with the cleaning agent. It must show that the unit is out of operation and not be used!

Cleaning and sanitizing agents can cause serious injury and a proper usage and care must be taken at any time!



A.) Cleaning / disinfecting with Bevi-Clean Cleaning Injector

- 1. Close the water line feeding the unit and install the Bevi-Clean injector at an accessable position in the water line before the unit (behind the optional water filter). Leave the CO₂ gas-supply open during the cleaning procedure.
- 2. Put a cleaning tablet into the injector (Alkaline) and open the water line again
- 3. Dispense approx. 1 liter of water from both lines by pushing the left and right button on the operator panel and make sure that from both lines cleaning detergent is flushed through the dispense nozzle.
- 4. Leave the cleaning detergent in the unit for 15 minutes. **Do not reduce this time as the cleaning / sanitsing effect will be comprised**
 - During the reaction time the injector can be removed again from the incoming water line (shut water off first!)
- 5. After the action time thoroughly flush the detergent out of the system by dispensing at least approx. 6-7 liters sodawater and approx. 4 liters stillwater. Ensure that no detergant residues remain in the dispenser before taking it back into operation!





B.) Desinfection with Chlorine-Dioxid or Hydro-Peroxid

- 1. Prefill a cleaning tank with a solution of desinfectant. Here a max. 3% Hydroperoxid or 5ml per liter Chlorine-Dioxid solution (Chlorine Dioxid especially in case of a suspected biofilm) can be used.

 Please always refer to the safety and handling regulations given by the supplier of the detergent!
- 2. Close the waterline feeding the unit and connect the cleaning tank to the unit <u>behind</u> the optional water filter. Pressurise the tank with CO₂ gas pressure (max. 1,5 bar) and flush the desinfecting agent into the system.

 Leave the CO₂ gas-supply open during the cleaning procedure.
- 3. Dispense with both buttons at the operator panel minimum 1 liter detergent through the unit and make sure that both lines are filled completely.
- 4. Leave the cleaning detergent in the unit for 15 minutes and **do not reduce this time as the cleaning / sanitsing effect is compromised.**
 - During the reaction time the cleaning tank can be removed again from the incoming water line
- 5. After the reaction time thoroughly flush the detergent out of the system by dispensing at least approx. 6-7 liters sodawater and approx. 4 liters stillwater. Ensure that no detergant residues remain in the dispenser before taking it back into operation!




11. The display and portioncontrol

The display offers various data read out and reset functions for the service technician and the option of a portion controlled dispense.

The activated portion control can be seen by a green blinking LED on the left side of the operator panel. Via the switch / wire bridge on the backside of the panel the portion control module can be turned on or off for manual dispense operation.

If the portion control module is activated the user first has to choose the portion size by pressing the middle button on the panel. Each button actuation changes the size from small (S), medium (M) to large (L). Only after choosing the portion size the dispense operation can be actuated by pressing the still- or sodawater button.




On the backside of the display module you will find a service button and 2 connection ports.

The 2 connectors are for the control wire from the inverter of the optional UVC lamp. The UVC lamp will show a message in the display in case of lamp failure or in case of end of lamp life (after 8.000 hrs.)

If the lamp is not installed those 2 connections are bridged with a cable.

The other connection port is for activating the portion control modus. Putting the attached jumper on both pins will activate the portion control modus.



Basic settings of the display (language selection, Still- or Sodawater Version, Filter- and UVC message ON/OFF)

Pushing the service button for 8 seconds will enter the menue in which you can change the basic settings of the display:

<u>Menue 1</u> = Language selection (German, English, Dutch, Spanish, Italian, French)


Middle button changes between the languages, left button safes the language selected

<u>Menue 2</u> = Choice of unit version (here you can set if your unit is a stillwater or sodawater version)

Left button = Stillwater Version Right button = Sodawater Version

Menue 3 = Selection if message ,,change of water filter" is required

Menue 4 = Selection if message "change of UVC lamp" is required



Setting of portion sizes

In order to set the portion sizes the portion control modus must be activated by putting the jumper on both pins of the connector. The left green LED on the operator board will start blinking when the portion control is activated.

Press the white service button for 3 seconds until the red LED will start blinking and the message "Portion Size S" shows in the display.

Dispense the required small portion size in one go. After the button is released, the display will show "Safe?"

By pressing the middle button the dispensed portion size is saved into the electronics. Press now the middle button once again to display "Portion Size M" and repeat the procedure with the medium sized portion. The large portion size is entered in the same matter.

The stillwater and sodawater portions must be programmed individually, allowing different portion sizes for both products. After storing the portion sizes, press the service button on the backside of the panel once more to leave the menu.

Reprogramming existing portion sizes is done in the same matter as described above.



12. The service menu (only in combination with the display)

The service menu enables the technician to check various parameters of the unit. It is actuated by pressing the white service button on the backside of the panel for 5 seconds.

With the middle product button the various menu options can be chosen.

The acknowledgement of a menu option is generally activated with the middle button.

The display information shows:

- Liter Unit	-> shows how many liters the u	nit has dispensed sind it has	been taken into operation

- Op. Time Unit -> shows how many hours the unit was connected to mains power since installation
- Liter Filter -> shows how many liters of water was dispensed since the last filter change reset (max. 4.000 liters)
- Hours Filter -> shows how many hours the unit was operated since the last filter change reset (max. 6 months)
- Op. time UVC -> shows how many hours the unit was operated since the last UVC lamp was changed (max. 8.000 hrs.)
- Reset Filter -> press the left button, Display shows "Reset filter -> sure?", hold the left button and confirm by pressing the right button. Display will now show "Reset filter erased" (this point will not show when the message has been turned off as described in the page before under basic display settings).
- Reset UVC -> sure?", hold the left button and confirm by pressing the right button. Display will now show "Reset UVC erased" (this point will not show when the message has been turned off as described in the page before under basic display settings).
- Dispense Rate 6 sec. -> When this message is shown in the display the pressing of one of the product buttons will initiate a dispense action of 6 seconds time.
 Attention! Position a sufficiently sized glass under the dispense nozzle!
 This option is a feature to help the technician adjusting the flowrate at the 2 compensators.
 During the automatic countdown of 6 seconds a total volume of ~120ml water should flow.



13. Booster Pump

The booster pump allows the use of the inline carbonation technology in areas of low mains water pressure (<2,5 bar dynamic pressure) or in case there are large pressure fluctuations in the mains water line.

The Pearlmax 3 units are prepared accordingly to allow an easy retrofit in case the pump is required.

The pump can be fitted inside the unit and the retrofit can be done on customers site in approx. 5 minutes time by the technician.



Booster Pump assembly (PN 22-0100-631)

The detailed procedure how to install the booster pump can be seen in a seperate 4 page manual, which is supplied with every pump assembly. The manual can also be supplied by IMI Cornelius directly.

Due to the fact that water pumps often inhibit the risk of bacteria growth, it is recommended to install any hygienic water filter that may be used after the booster pump.



14. The use of waterfilters with Pearlmax 3 (relevant only for sodawater versions)

IMPORTANT! When a water filter is being used with the unit following guidelines must be followed:

a.) Waterfilters reduce the incoming water pressure. Please take into account that the dynamic water pressure should reach a minimum of 2,5 bar behind the water filter.

Lower water pressures will result to lower CO₂ volumes in the dispensed water.

Bear in mind that with increasing filter life the pressure drop may increase further.

If necessary an optional booster pump must be installed to increase the incoming water pressure to sufficient levels (pump will be made available until latest Jan. 05).

b.) Active charcoal filters must under all circumstances be primed (flushed) with water before being used with the unit!



Never prime a filter by flushing water with the product buttons through the unit!

Exiting charcoal particles from a new filter will otherwise block the carbonation module and damage it.

A premature exchange of the carbonation module will be the result (only valid for units with sodawater option).

15. Taking out of Operation

For longer periods without operation (e.g. plant holidays exceeding 2 weeks) please follow belows procedure:

- Shut off the water supply to the unit and drain the water from the dispenser completly by pushing the sparkling button
- Unplug the 230 volt power plug from the wall outlet
- Unscrew the CO₂ bottle out of the unit, respectively close the valve on the external CO₂ bottle (if supplied)

In order to ensure the best possible and hygienic water quality after restarting the dispenser, it is required to do a sanitation by your service technician!

Once the unit has been in operation it must be protected against frost. Remaining freezing water in the inline carbonation module will cause damages of the module!

Page 48





16. Trouble shooting

Description of failure	Cause	Remedy						
CO2-LED is illuminated and only Stillwater is available	CO ₂ -pressure to low because bottle is empty	Exchange CO ₂ -bottle						
CO ₂ -LED is illuminated, but sodawater is available	CO ₂ -pressure switch is set to low	Decrease setting of CO ₂ -sensor						
	Mains water connection not given or missing water pressure	Ensure min. of 2,5 bar dynamic waterpressure						
	Strainer in inlet blocked	Open strainer and clean						
	Waterfilter blocked (if assembled)	Exchange waterfilter						
No Waterdispense possible	Solenoid valve on block dirty or defect	Clean or change solenoid valve						
	Push button at panel defect	Exchange operator panel						
	Fuse on 24 volt transformer defect	Exchange fuse against new one (2 amps)						
	24 volt transformer defect	Exchange 24 volt transformer						
	Power supply not given	Ensure power supply						
	Mains water connection not given or missing water pressure	Ensure min. of 2,5 bar dynamic waterpressure						
	CO ₂ gas pressure set too high	Correct CO ₂ gas pressure to lower value						
Only CO ₂ -gas exiting nozzle	Strainer in inlet blocked	Open strainer and clean						
	Waterfilter blocked (if assembled)	Exchange waterfilter						
	Gas driven out of the water because water temp. set to high	Set drink temperature to lower value						
	CO ₂ bottle empty	Exchange CO ₂ - bottle						
	CO ₂ gas regulator set too low	Increase CO ₂ gas pressure						
Unit only dispenses Stillwater	CO ₂ water solenoid dirty or defect	Clean or exchange solenoid valve						
	Inline carbonation module (membrane) dirty	Exchange carbonation module						
	CO ₂ water push button at operator panel defect	Exchange operator panel						





Description of failure	Cause	Remedy					
	Incoming water pressure too low	Ensure min. of 2,5 bar dynamic waterpressure					
	Compensator setting wrong	Readjust compensator setting of stillwater solenoid					
Stillwater flow is to slow	Strainer in inlet blocked	Open strainer and clean					
	Waterfilter blocked (if assembled)	Exchange waterfilter					
	Stillwater solenoid on valve block dirty	Clean solenoid					
	Temperature setting too high	Adjust to lower temperature setting					
	Condensor dirty	Disassemble fan shroud and clean condensor					
	Fan motor dirty or defect	Clean fan motor and exchange when defect					
Dispensed water is too warm	Ventilation grid of unit covered or unit positioned too close to a wall	Clear ventilation grids and allow airflow					
	Cooling circuit leaking or compressor defect	Repair cooling circuit or exchange compressor					
	Dispense rate higher than unit performance	Explain customer the max. possible cooling performance (change to SuperCool ?)					
	CO ₂ - pressure set too low	Adjust CO ₂ gas pressure to higher setting					
	CO ₂ - bottle empty	Exchange CO ₂ - bottle					
	Incoming water pressure too low	Ensure min. of 2,5 bar dynamic waterpressure behind filter					
CO ₂ - Volume	Gas exiting because water temperature set too high	Readjust temperature setting to lower value					
in the water too low	Strainer in inlet blocked	Open strainer and clean					
(~3,0 Vol. / ~6,0g pro Liter) Please	Waterfilter blocked (if assembled)	Exchange waterfilter					
measure carbonation to value the results	Water collected in the gas-side of the Inline carbonation module, causing a reduction of the gas-membrane surface	Open the drain connection (blue stop cock) behind the servicedoor in order to drive out any possible water from the gas side of the inline carbonation module (see page 51 of technician manual)					
	Dispense rate higher than unit performance	Explain customer the max. possible cooling performance (change to SuperCool ?)					





In case of a reduced performance of the carbonation module, it must be checked if any water has collected on the CO₂ gas side of the Inline carbonation module. Under certain circumstances (e.g. missing CO₂ pressure due to an empty CO₂ bottle or higher share of dispensed stillwater)

water can collect here, reducing the carbonation performance.

The inline carbonisation module is equipped with a drain port which is located on all sodwater versions behind the servicedoor.

To eliminate any possible water residues, leave the CO_2 gas supply to the unit open. Take the stopcock from it's fixture and unscrew the stainless steel cap (Picture 1 and 2)

Now open the blue stopcock for a couple of seconds until only CO2 gas exists the stop cock and no water leaves anymore.

Attention! Firmly close (by hand is sufficient) the stop cock again with the steel cap in order to eliminate any risk of CO₂ gas loss in case the stop cock is not 100% closed!










PEARLMAX"3



17. Flow Diagram (sodaversion)






PEARLMAX"3



18. Wiring scheme





Cleaning / sanitizing logbook of Pearlmax waterdispenser

PEARLMAX"3

	3

				Signature:							0.00			
				Date:										
			procedures	Cleaning done by :										
Place of installation:	Name of the company:	City / Street / postcode :	Cleaning / sanitizing procedures	Used cleaning agent:										